

1.2 Installieren des Kühlkörpers und Lüfters

Zum Installieren des CPU-Kühlkörpers und Lüfters:

1. Wählen Sie einen Intel-geprüften oder AMD-geprüften Kühlkörper und Lüfter, der auf Ihrem Motherboard basiert. Es gibt 3-polige (links) und 4-polige (rechts) Lüfteranschlüsse. Nur CPU-Lüfter mit 4-poligem Anschluss unterstützen die ASUS Q-Lüfter-Technologie.



Für Intel-geprüfte Kühlkörper:

2. Einige Kühlkörper sind mit einer Wärmeleitpaste versehen. Falls dies der Fall ist, kratzen Sie diese nicht ab und entfernen Sie den Schutzfilm erst kurz vor der Installation. Falls dies nicht der Fall ist, bringen Sie an allen Stellen, an denen die CPU mit dem Kühlkörper Kontakt haben wird, Kühlpaste an, und installieren Sie den Kühlkörper erst danach. Vergewissern Sie sich, dass die Paste in einer gleichmäßig dünnen Schicht verteilt ist.



Um das Verschmutzen der Paste zu verhindern, tragen Sie sie bitte NICHT direkt mit den Fingern auf.

3. Richten Sie jede Klemme mit dem schmalen Ende der Kerbe nach außen aus.

