

Toshiba (ab 2017) Senderliste erneuern über USB

Voraussetzungen :

Leerer USB Stick mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).

Die Zip-Datei von der Homepage www.österreichliste.at herunterladen und entpacken (extrahieren)

Die Datei mit der Endung ".sdx" auf den USB Stick kopieren.

Vorgehensweise :

Schalten Sie den Fernseher ein.

Schließen Sie den USB-Stick an der USB-Buchse seitlich oder hinten am Gerät an.

Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die Taste "**Menü**". Es erscheint eine Menüauswahl.

Drücken Sie bitte die "**Pfeiltasten (links/rechts)**" so lange, bis Sie zum Punkt "**Einstellungen**" gelangen.

Drücken Sie nun die Taste "**OK**" auf der Fernbedienung, um in dieses Menü zu gelangen.

Drücken Sie bitte die Taste "**Pfeil Hinunter**" so lange, bis Sie zum Punkt "**Satelliteneinstellungen**" gelangen. Drücken Sie nun wieder die Taste "**OK**".

Drücken Sie bitte die Taste "**Pfeil Hinunter**" so lange, bis Sie zum Punkt "**Sat-Senderliste**" gelangen. Drücken Sie nun wieder die Taste "**OK**".

Drücken Sie bitte die Taste "**Pfeil Hinunter**" so lange, bis Sie zum Punkt "**Sat-Senderliste aktualisieren**" gelangen. Drücken Sie nun wieder die Taste "**OK**".

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird. Bestätigen Sie diese Datei mit der Taste "**OK**".

Die Senderliste wird aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, schließen sich automatisch alle geöffneten Menüfenster und das Fernsehbild erscheint.

Das Update ist nun fertig und Sie können den USB-Stick entfernen.

Anleitung für den USB Stick formatieren (für Windows 7 und Windows 8):

USB Speicher anstecken

Explorer öffnen

Rechtsklick auf den USB Stick ---> "Formatieren " auswählen

Einstellungen: Dateisystem: FAT32, Größe der Zuordnungseinheit: 4096 Bytes, Formatierungsoptionen:
Häkchen bei Schnellformatierung

Auf „Starten“ drücken → Hinweisfenster erscheint → Auf „OK“ klicken

Der USB-Stick wird nun formatiert → Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein
Hinweisfenster "**Formatieren abgeschlossen**".

Anleitung zum Entpacken (extrahieren, entzippen) von Dateien:

Windows 7 und 8 kann in der Regel Dateien entpacken.

Rechtsklick auf die Datei, „alle extrahieren“ wählen und die Datei auf einen USB Stick
extrahieren. Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, können Sie das kostenlose Zip-Programm
von www.7-zip.de installieren und zum Extrahieren verwenden.