



Intel HD Graphics (ASUS) auf Intel HD Graphics (Intel)

Q: Der Intel HD Treiber von Intel lässt sich nicht installieren, es erscheint folgende Fehlermeldung.




A: Die Lösung erfordert eine Installation über den Gerätemanager.


1. Machen Sie einen Rechtsklick auf das Startmenü und wählen dort Geräte-Manager




2. Suchen im Geräte-Manager die Intel Grafikkarte



3. Öffnen die Eigenschaften der Grafikkarte und gehen auf Treiber aktualisieren



4. Wählen dort „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“



5. Anschließend wählen Sie „Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen“

← Treiber aktualisieren – Intel(R) HD Graphics Family

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:


C:\Users\

Unterordner einbeziehen

→ [Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen](#)
Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind, und alle Treiber in derselben Kategorie wie das Gerät.

6. Dort gehen Sie auf „Datenträger“


7. Suchen im dort dann den Ordner mit dem entpackten Treiber und wählen den Unterordnen Graphics aus.



8. Dort taucht dann nur ein Intel Treiber auf.


← Treiber aktualisieren – Intel(R) UHD Graphics 620 ×


Wählen Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber.

 Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der den erforderlichen Treiber enthält.

Kompatible Hardware anzeigen

Modell

 Intel(R) UHD Graphics 620

 Der Treiber hat eine digitale Signatur. Datenträger...


[Warum ist Treibersignierung wichtig?](#)

Weiter Abbrechen

9. Anschließend taucht ein Warnhinweis auf diesen können Sie ignorieren.

← Treiber aktualisieren – Intel(R) UHD Graphics 620 ×


Treiber werden installiert..



← Treiber aktualisieren – Intel(R) UHD Graphics 620 ×

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.

Die Treiber für das Gerät wurden von Windows installiert:

 Intel(R) UHD Graphics 620

Schließen

10. Nach dem Abschluss des Updates ist der Treiber nun auf dem aktuellsten Stand und kann auch über die Intel Installation Routine aktualisiert werden.

