




SAMSUNG R60 Plus




Anschluss-Stecker Lautsprecher 4-polig mit Stecker Resten. **Frage** wie ist die Steckrichtung, zur Seite oder nach oben.



So sieht der Stecker normalerweise aus



Die Drähte ohne Stecker (mein Problem). Wie und wo kriege ich jetzt einen Stecker her?



Die Lautsprecher.